

Guide - med udgangspunkt i en bule og afslutning med metal farve og klarlak.

Optimale omgivelser: Lukket ventileret rum med temperatur på 18-35 grader.

1. Rengøring på og omkring skade med [ColorMatic silikone fjerner](#).
2. Afdæk evt. hele bilen med [autoplast](#) el [papir](#) - køb evt. rulle med 2 x 50 mtr. plast + tape.
3. Skær forsigtigt hul de steder, hvor du ønsker, at udbedre skade/skader.
4. Så er du klar ! Du kan nu koncentrere dig om at lave usynlig reparation.
5. Fjern løstsiddende rust /lak - slib ned til bart metal med sandpair - [*P120](#)
6. Fjern slibestøv med blæsepistol og [ColorMatic Silikonefjerner](#).
7. Du skal nu igang med at spartle og male - husk sikkerhedsudstyr.
8. Beskyt dig med [3M 06942 maske](#), [nilex handsker](#) evt. [tyvek sprøjtedragt](#).
9. Påfør 1-2 lag rustbeskyttende [ColorMatic Epoxyprimer](#) på spray på bart metal/slebet lak.
10. Vent ca. 30 min. til [ColorMatic Epoxyprimer](#) er tør.
11. Slib [ColorMatic Epoxyprimer](#) mat med [*P180](#)
12. Nu skal du igang med at spartle - vigtigt at luftveje og hænder er beskyttet.
13. Vurder størrelse af bule/buler og mix en passende mængde - (2 str. [250 ml](#) og [1,35 kg](#))
14. Mix grundigt spartel på [spartel blok](#) eller metalplade - Spartel tilsættes 2% rød hærder.
15. Bule/buler fyldes med polyester spartel - påføres plan med overflade med [plast spartel](#).
16. Vent ca. 30 min til spartel er gennemtør.
17. Slib spartel helt plan med overflade - [brug først *P120 og afslut med *P180](#)
18. Fjern slibestøv med blæsepistol og [ColorMatic Silikonefjerner](#).
19. Påfør igen rustbeskyttende [ColorMatic Epoxyprimer](#) på spartel (isoler spartel).
20. Vent ca. 30 min. til epoxy primer er tør.
21. "Løbere" og ujævnheder slibes væk med [*P180 - *P240](#).
22. Fjern slibestøv med blæsepistol og [ColorMatic Silikonefjerner](#).
23. Påfør [1-2 lag ColorMatic Highbuild filler](#) - vent 15 min imellem hvert lag.
24. Vent indtil filler er gennemtør - fra 30 min til 3 timer (alt efter lagtykkelse).
25. Slib Highbuild filler 100% plan med overflade - start med [*P320, afslut med *P400](#).
26. Er du ikke tilfreds - start forfra med [Highbuild filler](#) - alle ujævnheder afsløres i toplak.
27. Når overfladen er flot og matteret med P400 - skal du påfører [basefarve](#) og [klarlak](#).
28. Fjern slibestøv med blæsepistol og [ColorMatic Silikonefjerner](#).
29. Påfør evt. [Finish kontrol spray](#) for, at tjekke om overfladen er 100% glat.
30. Fjern ultra fint støv med [harpiks klud \(tackrag klud\)](#).
31. Påfør 2 dækkende lag [basefarve med customspray](#) - vent 30 min imellem hvert lag.
32. Vent 30 minutter indtil basefarve er tør.
33. Blæs overfladen ren, og fjern ultra fint støv med [harpiks klud](#).
34. Vigtigt: Du må ikke slibe i basefarve - ødelægger effekt/- giver opkog i klarlak.
35. Er du ikke tilfreds! slib basefarve, påfør highbuild filler igen og forfra med basefarve.
36. Påfør 2-3 dækkende lag [ColorMatic 1K klarlak](#) el. vores anbefaling [ColorMatic 2k klarlak](#) - 30 min imellem hver påføring.
37. Gør overgang fra ny og gammel klarlak mindre synlig - sprøjt blandingsklarlak på overgang.
38. Skidtkorn og løbere i klarlakken - vent indtil næste dag.
39. Skidt korn og løbere fjernes med [Vådslib P1500](#) og ridser fra slib med [3M fastcut 51816](#).

*Vi har anbefalet sliberondeller med velcro fra 3M i Ø150 mm. - men vi har naturligvis et stort udvalg i andre størrelser og mærker på dette link - [køb sandpapir](#).

Vi har samlet alle tilbehørs produkterne på dette link: [Tjek/- indkøbsliste til spray rep.](#)

Vi håber du er tilfreds med dit resultatet, ellers er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på info@hcfarver.dk

Bemærk: Metal farver skal overlakeres med klarlak - perfekt slut resultat får du med [2k klarlak på spray](#).

Indkøbs/- Tjek liste.

- _ Sikkerhedsmaske med A2P3 filter – 3M 06942 maske til organiske dampe og farligt støv.
- _ Nilex beskyttelseshandsker – findes i str. s,m,l og xl.
- _ Tyvek sprøjtedragt - findes i str. s,m,l, xl og xxl.
- _ Afdækningsplast / Autoplast 4x150 / Alm. Plast 2x50 mtr.
- _ Afdækningspapir spec. til autolakering – findes i str. 10,20,40,60,80,100 og 120 cm. X 300 mtr.
- _ Afdækningstape – findes i 18,24,36 og 48 mm.
- _ Sandpapir – sliberondel til maskine Ø127mm el. Ø150mm eller ½ ark sandpapir til hånd – findes i alle str.
- _ Maxi 3 Grundrens.
- _ Colormatic Silikonefjerner.
- _ Harpiks klud / tackrag klud
- _ Colormatic Finish Kontrol spray.
- _ Polyester spartel – findes I 2 størrelser 250 ml og 1,35 kg.
- _ Colormatic Epoxyprimer.
- _ Colormatic Highbuild filler.
- _ Colormatic Custom spray i valgfri farve.
- _ Colormatic 2k Klarlak på spray – findes i 2 størrelser 200 ml (Mat,silke og blank) og 500 ml. (blank).
- _ Colormatic Blandingsklarlak