

Scooter - reparationsguide



Fra ridser i plastskjold - til en fejlfri og flot makeover

Optimale omgivelser: Lukket ventileret rum med temperatur på 18-35 grader

Klargøring af overflade og afdækning

Overfladen skal være tør og fri for skidt og snavs

Fjern evt. løstsiddende maling med sandpapir i korn 240

Mattering af overfladen med sandpapir i korn 320

husk at gentage rengøring - Overfladen skal være tør og fri for skidt og snavs

Afdæk grundigt flader som ikke skal males

Vedhæftning

Påfør plastprimer på bart plastik (sikre vedhæftning)

Vent ca. 30 min

Fjern ridser og ujævnheder

Påfør 1-2 tynde lag spray putty / fyller

Vent minimum 3 timer

Slib overfalden glat med korn 320

Kan du forsat se ridser?

Gentag processen på udvalgte steder indtil overfladen er helt glat

Slib alle dele med korn 400 – husk man kan se alle ridser og ujævnheder i slut malingen

Påfør maling

Overfladen skal være tør og fri for skidt og snavs

Fjern fint slibestøv med støvklud (harpiks klud)

Påfør 1 tyndt flydende lag maling

Vent 60 minutter

Påfør igen 1 tyndt flydende lag maling

Vent minimum 24 timer inden du udsætter din nye lakering for hårde stød, vask m.m

Tips

Inden brug af spray – dåserne skal rystet grundigt inden brug – i cirka 2 minutter.

Spray afstand til emne ca. 30 cm.

Maling må ikke tørspøjtes (ligner appelsinhud)

Stor lagtykkelse resultere i at malingen løber

Stor lagtykkelse med for kort overmalingsinterval giver opkog

Påfør derfor spraymaling i dækkende tynde lag

Dækkendes spraymaling (primer, maling og klarlak) er først gennemhærdet på 24 timer

Rækkeevne for 400 ml. spray – ca. 1 kvm.

Undgå ærgrelser – afdæk grundigt dine omgivelser inden du går i gang

Brug sikkerhedsmaske – spraymaling er sundhedsskadeligt

God fornøjelse 😊